

ATENÇÃO
Antes de retirar o equipamento da embalagem e
principalmente de instalá-lo, leia atentamente este manual.

GUIA RÁPIDO DE INSTALAÇÃO
MÍDIA BOX

FILIZOLATM

BEYOND TECHNOLOGY



SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001



FILIZOLA S.A. PESAGEM E AUTOMAÇÃO

Rua: João Ventura Batista, nº 450 - V. Guilherme
CEP: 02054-100 - São Paulo / SP

VENDAS SP: (11) 2195-8948 / 8941
ASSISTÊNCIA TÉCNICA SP: (11) 2134-1350 / 1360

VENDAS

0800 17 80 77

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

0800 16 64 45

www.filizola.com.br

ÍNDICE

1. INSTALAÇÃO.....	pág.03
2. CONEXÕES.....	pág.04
3. CONFIGURAÇÕES INICIAIS	pág.05
A) CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA	pág.05
B) ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES	pág.05
C) ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DE REDE	pág.05
D) ALTERANDO AS CONFIGURAÇÕES DE VÍDEO.....	pág.06
4. GARANTIAS.....	pág.07
5. SUPORTE TÉCNICO.....	pág.07

Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com a qualidade e tecnologia da marca Filizola.

Agora, com a Mídia de Varejo, sua empresa poderá exibir as mensagens que desejar em monitores LCD ou Plasma, instalados nos pontos de vendas, bem como, em outros locais de grande circulação.

Você poderá comunicar o que quiser por meio de imagens em áudio e vídeo da mais alta qualidade. E o melhor, todo este conteúdo pode ser atualizado com total simplicidade, por meio de um software exclusivo, o Mídia Manager.

1. *INSTALAÇÃO*

- Conteúdo da embalagem

- Um Thin Client Mídia Box
- Uma Fonte de alimentação
- Um Guia Rápido de Instalação

- Conexão a rede elétrica

A fonte de alimentação que acompanha o produto é bi-volt automática, podendo ser ligada a 110V ou 220V.

Faça as conexões e configurações necessárias seguindo as instruções deste guia, e você já estará apto a usufruir de todos os recursos do produto.

2. CONEXÕES



3. CONFIGURAÇÕES INICIAIS

a) Configurações de fábrica

Rede:

Cabo

IP: 192.168.0.192

Máscara: 255.255.0.0

Gateway: 192.168.0.2

Vídeo:

Resolução: 1024 x 768 pixels, 24 bits de cores

b) Alterando as configurações

As alterações devem ser feitas por um técnico de informática que esteja familiarizado com este tipo de configuração.

Antes de dar início, é aconselhável ter em mãos os parâmetros de sua rede (máscara de rede, SSID, chave de criptografia, etc.) e já ter uma lista dos endereços IP que serão atribuídos para os Mídias Box.

c) Alterando as configurações de rede

- Aplicativo IP Manager

A forma mais fácil de alterar a configuração de rede do seu Mídia Box é através do aplicativo IP Manager, instalado juntamente com o programa Mídia Manager.

A configuração através deste aplicativo só é possível se sua rede, ou computador, que será usado para fazer a configuração, estiver configurado conforme os parâmetros de rede mencionados no item “Configurações iniciais”. Caso não seja o seu caso, então vá para o tópico “Efetuando as configurações diretamente no Mídia Box”.

A configuração do Mídia Box precisa ser feita uma a uma. Conecte somente um Mídia Box por vez na energia, inclusive em um local onde há abrangência do sinal Wi-Fi.

Execute o aplicativo IP Manager. A senha inicial para acesso é Momix123 (o primeiro M deve ser maiúsculo).

Digite o IP inicial do Mídia Box (192.168.0.192) e faça a conexão. Em seguida, efetue a nova configuração, informando os parâmetros que serão solicitados (IP, Máscara, Gateway, ESSID, Chave de criptografia, etc.).

- Efetuando as configurações diretamente no Mídia Box

Não sendo possível efetuar a configuração através do IP Manager, devido as características da rede, ela poderá ser feita diretamente no Mídia Box.

Para tal, conecte um monitor e um teclado no Mídia Box e ligue-o na energia.

Durante a inicialização do sistema é exibida uma tela azul onde se lê o nome Mídia Box. Há na parte inferior da tela uma barra de status de progresso, indicando o andamento de abertura do programa.

Antes do término da evolução da barra de status, pressionado a tecla "C", o sistema apresentará a opção:

"Deseja entrar no menu de configuração inicial do Mídia Box ?"

Respondendo positivamente através da opção "SIM", será solicitada uma senha, onde deve ser digitado "Momix123" (a letra inicial "M" deve ser maiúscula).

Ao digitar a senha, abrirá um **menu de configuração** inicial, onde serão exibidas as opções:

- **Status** (Exibe a configuração de rede atual)
- **Rede** (Abre menu para configuração da rede)
 - **Cabo** (Configura rede cabo)
 - **Wifi** (Configura rede Wi-Fi)
 - **Padrão** (Configuração padrão de rede)
 - **Voltar** (Volta ao menu anterior)
- **Vídeo** (Configuração de vídeo)
- **Sair** (Sair do configurador)

A opção a ser escolhida deve ser baseada no tipo de conexão que será usada, Ethernet Cabo ou Wireless Wi-Fi.

Dentro de cada opção será solicitada a digitação dos parâmetros pertinentes a característica da conexão, sendo:

ETH – IP, Máscara, Gateway, DNS;
WiFi – Modo Wireless (WEP/WPA), IP, Máscara, Gateway, DNS, ESSID e Chave de criptografia.

A opção "Default" carrega as opções de fábrica mencionadas no tópico 3 a.

d) Alterando as configurações de vídeo

Só será necessária efetuar a configuração de vídeo, caso ocorra alguma incompatibilidade entre a resolução de vídeo configurada e a resolução suportada pelo monitor, ou televisor, que será utilizado.

Neste caso, é possível alterar as configurações de vídeo, como resolução, número de cores, entre outros.

4. GARANTIAS

Guarde o “Termo de garantia” e cópia da nota fiscal de aquisição de seu Mídia Box. Afinal, tais documentos serão necessários na eventualidade de manutenção durante o período de garantia.

Seu Mídia Box foi verificado e lacrado em fábrica, estando apto a ser utilizado, tão logo removido da embalagem.

IMPORTANTE: Os lacres do equipamento devem ser mantidos intactos. A sua violação ou tentativa de conserto do Mídia Box por pessoas não autorizadas, resultará no imediato cancelamento da garantia.

5. SUPORTE TÉCNICO

A Filizola garante a assistência técnica e a reposição de peças originais em sua rede de vendas, portanto, para contato com a assistência técnica, ou para quaisquer dúvidas sobre a operação e/ou edição / configuração do seu equipamento, entre em contato com o revendedor que lhe forneceu o equipamento, ou ligue diretamente para a **Central de Atendimento Técnico Filizola:**
(11) 2134-1350 / 1360
demais localidades: 0800 166 445.

Nº SÉRIE:

TERMO DE GARANTIA

CONDIÇÕES GERAIS

O equipamento identificado está garantido pelo prazo de 12 (doze) meses, especificado contra eventuais defeitos de fabricação ou material, a partir da data da emissão da nota fiscal de venda, e desde que seja instalado e utilizado de acordo com as instruções contidas no manual do usuário.

UTILIZAÇÃO DA GARANTIA

Para fins de garantia, deverão ser apresentados os seguintes documentos:

Termo de Garantia devidamente preenchido e a **Nota Fiscal** de aquisição do equipamento.

A GARANTIA NÃO ABRANGE

- Serviços de reparo de danos provocados por uso indevido do equipamento.
- Serviços de instalação de infra-estrutura para o produto, tais como, instalações elétricas, instalações de cabos de comunicação e seus conectores, suportes mecânicos, construção de fossos, etc.
- Serviços de instalação do equipamento nas dependências do usuário, tais como: interligação à rede de comunicação, configuração do modo de operação, etc.
- Reposição de materiais que se desgastam pelo uso.
- Despesas eventuais de transporte, embalagem e seguro do equipamento.
- Despesas de deslocamento do técnico para reparo do produto no estabelecimento do usuário.

EXTINÇÃO DA GARANTIA

- Fica automaticamente extinta a garantia se o produto sofrer danos por: acidentes ou agentes da natureza, se for ligado à rede elétrica imprópria, por exposição a agentes químicos e/ou corrosivos, pela presença de água ou insetos no interior do equipamento, se utilizado em desacordo com o manual do usuário, se consentado por elemento não credenciado, pelo término do período de vigência e se o presente termo apresentar rasuras.

OBSERVAÇÃO: Todas e quaisquer dúvidas, esclarecimentos ou sugestões quanto às condições de garantia, deverão ser esclarecidas diretamente com a **FILIZOLA**.

Vendas
0800 178 077

Assistência Técnica
Grande SP: 11 2134 1350
Demais localidades: 0800 166 445

Internet
www.filizola.com.br